SkyTrak Asia操作マニュアル



2015年4月

目次

・アプリの起動と認証
・センサーとの接続4
・言語設定5
・メニュー画面6
・ファームウェアアップデート7
・3D練習場8
・セッションヒストリー9
・2Dディスプレー10
・セッションセッティング11
・ハードウェア確認/設定12.13
・チャレンジモード14
・ニアピンチャレンジ15
・ターゲットチャレンジ16
・ドラコンチャレンジ17
・クラブ管理18.19

アプリの起動と認証

1. 🔘 🖬 🛜 WI-Fi 設定を開き、Wi-Fiをタップし、iPadをインターネット接続状態にします。

※アプリ認証の為、インターネット環境が必要です。



3. アプリの認証キー(16桁の数字)を入力し、認証します。

※ご購入前お試しの場合、【Cancel】をタップしてご利用下さい。 センサーとの接続は不可ですが、指でボールを飛ばすことが可能です。操作方法については8ページをご参照下さい。

SERIAL NUMBER Submit Cancel The Serial Number printed on the card. The Serial Number can only use for one device.	SE SE		SERIAL NUMBER Submit Cancel The Serial Number printed on the card. The Serial Number can only use for one device.			
	1	2	3	4	5	
① タップします	②16桁の半角数字を入力し、 「Done」をタップします			力し、 ます	③「Submit」をタップします ~	



設定を開き、Wi-Fiをタップし、接続先SKYTRAK_******を選択し、SkyTrakとダイレクト接続します。

5. 「I'll register later」をタップします。





7. 「SKYTRAK_*****」を選択します。



言語設定



をタップし、3D練習場モードを選択します。

9. 画面右上のメニューボタン 🗾 をタップし、

SESSION SETTINGS

をタップします。





10. ● ● ● をタップし、日本語を選択します。



ファームウェアアップデート

SkyTrak Asiaをご利用するには、SkyTrakセンサーのファームウェアを最新バージョンにアップデートする 必要があります。

下記手順にてファームウェアのアップデートを行って下さい。



3D練習場モード



セッションヒストリー



2Dディスプレイ



セッションセッティング



DYNAMIC FIRST PERSON DYNAMIC DOWNRANGE FOLLOW BALL 45 DEGREE

5 SHOTS

ALL SHOTS

5 SHOTS

SINGLE SHOT

5種類のカメラアングルが選択可能

3種類の軌跡表示が選択可能



ハードウェア確認/設定







をタップし、チャレンジモードを選択します。

モード選択



ニアピンチャレンジ



① プレイヤー人数を選択します

② ショット数、ピンまでの距離、利き手を設定します





③ プレー後、再挑戦か終了かを選択します

ターゲットチャレンジ





ドラコンチャレンジ



① プレイヤー人数を選択します

② 利き手を設定します

	セッティング					
که په په پې کې	離易症還択(模幅) <u>易しい</u> 普適 発しい (ISO YDS) (80 YDS) (30 YDS)					
	スタート					

③ ショット数、難易度を設定します



④ プレー後、再挑戦か終了かを選択します

クラブ管理



クラブ管理

